

BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch



MODEL NO. : BS2000

SCHÜTTELMASCHINE (BUBBLE TEA SHAKER)



Tel.: 0441 - 935 12 97
Hochheider Weg 75
26123 Oldenburg
www.bubblefly.de

D WICHTIGE Sicherheitsmaßnahmen

Beim Betrieb von elektrischen Geräten sollten die allgemein gültigen Vorsichtsmaßnahmen der grundlegenden Sicherheit einschließlich der folgenden Warnungen stets befolgt werden:

⚠️ WARNUNG

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und alle Hinweise aufmerksam.
- Zum Schutz gegen Elektroschocks (elektrischen Schlag) dürfen das Netzkabel, der Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Stetige Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und ziehen Sie ggf. den Netzstecker.
- Ziehen Sie den Netzstecker wenn das Gerät nicht in Verwendung ist, wenn Sie Teile/Zubehör einsetzen oder entfernen und selbstverständlich auch beim Reinigen. Beim Herausziehen des Steckers greifen Sie den Stecker mit der Hand und ziehen ihn ohne ihn zu verkanten aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Bringen Sie das beschädigte Gerät zum nächsten Fachhändler zur Überprüfung, Einstellung oder Reparatur.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann einen Brand, Stromschlag oder jegliche Art von Verletzung verursachen.
- Betreiben oder stellen Sie das Gerät oder Teile davon nie auf heiße Oberflächen (z.B. Gas- oder Elektroherd oder in einem Backofen.)
- Setzen Sie das Netzkabel keinen mechanischen Kräften aus (z.B. Druck oder Zug), klemmen Sie es nicht ein und vermeiden Sie den Kontakt zu heißen Oberflächen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit der Halterung fest montiert ist und nicht verrutschen kann, bevor Sie es betreiben. Lösen Sie niemals die Befestigungen während des Betriebs.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nach jeder Verwendung ausgeschaltet wird (Schalterstellung OFF). Stellen Sie vor der Demontage sicher, dass der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von entflammenden Gasen oder anderen explosiven Stoffen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und alle Hinweise aufmerksam.

D SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ GEFAHR

- Verbinden Sie das Netzkabel nur mit standardisierten 110 Volt oder 220 Volt Steckdosen.
- Vor dem Reinigen der Maschine, schalten Sie das Gerät bitte aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Stellen Sie richtigen Becherabstand, Schüttelgeschwindigkeit und die Zeit ein.

MERKEN SIE SICH DIESE ANWEISUNGEN GUT

D IHRE SCHÜTTELMASCHINE (BUBBLE TEA SHAKER)

1. Spezifikationen

Modell Nr.	SK300
Abmessungen (L/B/H)	32x25x33 cm
Leistung	75 Watt
Stromversorgung	110 Volt oder 220 Volt
Gewicht des Gerätes	20 kg / 45 LBS
Einstellbarer Timer	1-360 Sekunden
Geschwindigkeit	10 Stufen

2. Beschreibung der einzelnen Teile



3. Bedienung der Maschine

Abbildung 1



A. Verwendung des Schlüssels / L6, Einstellen des richtigen Becherabstands. (ABB. 1)

Abbildung 2



A. Setzen Sie den Becher mittig in die untere Halterung.

B. Setzen Sie den Becher in obere Halterung, um den Becher zu befestigen. (ABB. 2)

D BEDIENFELD



1. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet die grüne Lampe.
2. Um die Geschwindigkeit einzustellen, drücken Sie zunächst die Taste und danach **A** (A~E), betätigen Sie die Tasten oder um die Geschwindigkeit nach 3 Sekunden zu speichern.
3. Legen Sie die Zeit durch Drücken der Taste und **A** (A~E) fest, verwenden Sie die Tasten oder um die Geschwindigkeit einzustellen. Nach 3 Sekunden beginnt die Maschine mit dem Schüttelvorgang.
4. Belegen Sie die verschiedenen Schnelltasten für eine einfache Bedienung.
5. Nothalt-Knopf (STOP) .

D WARTUNG UND REINIGUNG

- Ziehen Sie den Stecker aus dem Gerät heraus wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist oder während sie gereinigt wird.
- Das Gerät ist leichter zu reinigen, wenn Sie sie sofort nach dem Gebrauch reinigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Aceton oder Alkohol und nur weiche Reinigungstücher.
- Reinigen Sie keine Teile in der Spülmaschine.